

Český manuál

„TokViA

Představení telefonu

Mobilní telefon Tokvia T101 je představitelem rodiny featurephonů, tj. mobilů bez operačního systému Android, iOS, Windows atd.

Hlavní úlohou těchto přístrojů je poskytnout uživateli základní telefonní funkce, především možnost telefonování a posílání zpráv.

Úložnou kapacitu telefonu lze zvýšit prostřednictvím paměťových karet typu microSD.

Tlačítka a části



- 1 - Příjem hovoru
- 2 - Ukončení hovoru
- 3 - Levé tlačítko
- 4 - Pravé tlačítko
- 5 - Navigační tlačítko
- 6 - Potvrzovací tlačítko
- 7/8 - Klávesnice
- 9 - Hvězdička
- 10 - Křížek
- 11 - MicroUSB
- 12 - Připojení sluchátek
- 13 - Reprodukční
- 14 - Tlačítko svítílny

Začínáme

Než začnete telefon používat, sejměte zadní kryt telefonu a vložte kartu SIM a paměťovou kartu.

Sejmutí krytu a vložení karet

Nejdříve prosím zkontrolujte, zda je telefon vypnutý.

Při vkládání karet si počínejte obezřetně a nepoužívejte nepřiměřené násilí.

Umístění karty SIM mobilních operátorů a paměťové karty najdete naznačené na telefonu Při vkládání se prosím orientujte podle tvaru výřezů na jednotlivé karty.

Váš telefon je testován s paměťovými kartami microSD do velikosti 8 GB.

Doporučujeme používat karty rychlé (nejlépe ty s označení Class 10) od známých výrobců. Použití pomalých karet může zpomalit odezvy celého telefonu, případně znemožnit používání některých funkcí.

Upozornění: používání nekompatibilních karet SIM může způsobit poškození karty nebo telefonu. Může dojít i poškození dat na kartě.

Vložení baterie a zadního krytu

Srovnejte prosím kontakty baterie a vložte ji do prostoru v zadní části telefonu. Přitlačte její spodní konec, aby zapadla do vybrání.

Poté přitlačte horní hranu zadního krytu k horní hraně těla telefonu a zacvakněte jej na své místo po celém jeho obvodu.

Nabíjení baterie

Telefon se dobíjí přes microUSB kabel, který lze připojit k nabíječce nebo do počítače.

Telefon po několika okamžicích začne signalizovat probíhající nabíjení. V zapnutém stavu je nabíjení vidět v horní liště displeje.

Nabití zcela vybitého telefonu může trvat několik hodin, v závislosti na tom, zda je právě používán či

nikoli. Při nabíjení se zadní část telefonu zahřívá. Jedná se o běžný jev.

Upozornění: pokud je baterie zcela vybitá, může trvat i několik desítek minut, než se indikátor nabíjení na krátko objeví. Buďte tedy prosím trpěliví.

Upozornění: při nabíjení by se měla okolní teplota pohybovat v rozmezí +5 až +40 stupňů Celsia.

Zapnutí a ovládání telefonu

Telefon je možné uvést do provozu delším podržením zapínacího tlačítka (tlačítko pro ukončení hovoru).

V případě, že již máte v telefonu vloženu kartu SIM od českého mobilního operátora, zvolí telefon jako výchozí jazyk češtinu. Jazyk telefonu lze jinak změnit v menu Nastavení.

Pokud je vaše SIM karta chráněna PINem, budete po spuštění telefonu vyzváni k zadání kódu.

Telefon nenabízí operační systém, jeho ovládání a funkce jsou intuitivní.

Přinášíme vám několik rad pro snadné a rychlé pochopení ovládání.

Základy ovládání

1. Telefon odemknete podržením levého tlačítka a *.
2. Do hlavního menu se dostanete stiskem levého tlačítka. V menu se pohybujete za pomoci okrajů směrového ovladače. Příslušené menu otevřete stiskem levého tlačítka
3. Stiskem zapínacího tlačítka se vrátíte na hlavní obrazovku.
4. Některé klávesy mají přiřazenou dvojí funkci, v závislosti na délce jejich podržení: # přepíná mezi normálním a tichým módem.

Uložení kontaktu do adresáře

Do adresáře se dostanete stiskem tlačítka pro rychlý přístup nebo přes vstup do hlavní nabídky. V menu kontaktů vyberte možnost vytvoření nového kontaktu. Mezi jednotlivými položkami u

nového kontaktu se pohybujete pomocí směru dolů u středového ovladače. Pro uložení kontaktu je nutné mít vyplněné alespoň položky se jménem a jedním telefonním číslem.

Uskutečnění hovoru

Vstupte do adresáře. Pomocí spodního okraje středového ovladače najdete vybraný kontakt. Stiskněte zelené tlačítko pro příjem hovoru.

Změna vyzváněcího tónu

Vstupte do hlavního menu. Zde otevřete volbu Profily. Středovým ovladačem se přesuňte na profil, který chcete upravit. V možnostech úpravy změňte aktuálně nastavené vyzvánění.

Obdobným způsobem lze měnit i tóny alarmu.

Zapnutí tichého módu

Podržte po dobu 3 sekund tlačítko # a telefon se přepne do tichého módu. Opětovným delším podržením přepnete zpět do normálního módu.

Základní možnosti nastavení

V menu Nastavení – Nastavení telefonu lze upravit zobrazované datum a čas, změnit jazyk, změnit metodu zadávání textu či upravit jas.

Obnovení továrního nastavení

Vstupte do hlavního menu. Otevřete menu Nastavení a zvolte Obnovení továrního nastavení. Vložte heslo (standardně je 1234) a volbu potvrďte.

Upozornění: touto volbou dojde ke kompletnímu smazání dat z telefonu. Před provedením doporučujeme provést alespoň zálohu kontaktů, např. jejich překopírováním na SIM kartu. Data ze

SIM karty zůstanou zachována i při obnovení továrního nastavení.

Tipy pro použití

Pro ovládání telefonu používejte vždy jen čistě umyté ruce.

Nepoužívejte pro ovládání telefonu nadměrnou sílu. V žádném případě nepoužívejte kovové či jiné ostré předměty.

Při znečištění displeje používejte pouze suchou a jemnou látku.

Používání připojených sluchátek po příliš dlouhou dobu, případně nastavení hlasitosti zvuku u sluchátek příliš vysoko, může způsobit vážné poškození sluchu.

Při nošení sluchátek připojených k zařízení nepřecházejte silnici, neřid'te motorové vozidlo ani nejezděte na kole, předejdete tak dopravním nehodám.

Řešení problémů

Pokud se při používání telefonu setkáte s nějakými problémy, vyzkoušejte jeho odstranění pomocí následující tabulky. Pokud nebude řešení funkční, kontaktujte prodejce nebo servis. Nerozebírejte ani se nepokoušejte opravovat telefon svépomocí, můžete tím přijít o záruku.

Problém	Možné řešení
Telefon není možné zapnout	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, zda je nabitá baterie- Podržte zapínací tlačítko alespoň pět sekund
Nabíjení nefunguje	<ul style="list-style-type: none">- Překontrolujte kolíbkou nabíječky a její kontakty- Pokud byl telefon zcela vybit, je třeba jej před zapnutím nabíjet alespoň hodinu dodanou nabíječkou
Není slyšet zvuk	<ul style="list-style-type: none">- Zkontrolujte, zda není hlasitost na minimum- Zkontrolujte, zda není telefon přepnut do módu Letadlo

Nelze telefonovat	- Vyměňte kartu SIM - Kontaktujte mobilního operátora
Chyba PIN kódu	- Kontaktuje mobilního operátora
Telefon se sám vypíná	- Zkontrolujte, případně vyměňte baterii

Záruka se nevztahuje na tyto situace:

- instalaci nepodporovaného firmware
- mechanické poškození telefonu nevhodným používáním
- poškozením přírodními vlivy (voda, oheň)
- úmyslné poškození
- použití v rozporu s návodem
- případ, kdy vada vznikla obvyklým opotřebením (kapacita baterie, stav krytů)
- pokud jsou u přístroje poškozeny záruční pečeti

Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny elektrické a

elektronické výrobky, baterie a akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru.

Vysloužilý telefon ani baterie nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

Prohlášení o shodě



Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. prohlašuje, že mobilní telefon Tokvia T101 je ve shodě se základními požadavky

směrnic EU, které se na něj vztahují.

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na www.venlan.cz.

Copyright © 2021 Venlan, s. r. o.

*Všechna práva vyhrazena. Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Tiskové chyby vyhrazeny.*

Slovenský manuál

„ToKViA

Predstavenie telefónu

Mobilný telefón Tokvia T201 je predstaviteľom rodiny featurephonů, tj. mobilov bez operačného systému Android, iOS, Windows atď.

Hlavnou úlohou týchto prístrojov je poskytnúť užívateľovi základné telefónne funkcie, predovšetkým možnosť telefonovanie a posielanie správ.

Úložnú kapacitu telefónu možno zvýšiť prostredníctvom pamäťových kariet typu microSD.

Tlačídlá a části



- 1 - Prijem hovoru
- 2 - Ukončenie hovoru
- 3 - Ľavé tlačidlo
- 4 - Pravé tlačidlo
- 5 - Navigačné tlačidlo
- 6 - Potvrdzovacie tlačidlo
- 7/8 - Klávesnica
- 9 - Hviezdička
- 10 - Krížek
- 11 - MicroUSB
- 12 - Pripojenie slúchadiel
- 13 - Reprodukotor
- 14 - Tlačidlo svietilny

Začínáme

Pred použitím telefónu odstráňte zadný kryt telefónu a vložte kartu SIM a pamäťovú kartu.

Odobratie bočné priehradky a vloženie kariet

Najprv skontrolujte, či je telefón vypnutý.

Pri vkladaní kariet si počínajte obozretne a nepoužívajte neprimerané násilie.

Umiestnenie karty SIM mobilných operátorov a pamäťové karty nájdete naznačené v telefónu. Pri vkladaní sa prosím orientujte podľa tvaru výrezov na jednotlivé karty, viz. obrázok.

Váš telefón je testovaný s pamäťovými kartami microSD do veľkosti 8 GB. Odporúčame používať karty rýchle (najlepšie tie s označenie Class 10) od známych výrobcov. Použitie pomalých kariet môže spomaliť odozvy celého telefónu, prípadne znemožniť používanie niektorých funkcií.

Upozornenie: používanie nekompatibilných kariet SIM môže spôsobiť poškodenie karty alebo telefónu.

Môže dôjsť aj poškodeniu údajov na karte.

Vloženie batérie a zadného krytu

Zarovnajzte kontakty batérie a vložte ich do priestoru na zadnej strane telefónu. Stlačením spodného konca konca sa zmesť do výklenku.

Potom stlačte horný okraj zadného krytu na horný okraj tela telefónu a zacvaknite jej na miesto po celom obvode.

Nabíjanie batérie

Telefón sa dobíja cez microUSB kábel, ktorý je možné pripojiť k nabíjačke alebo do počítača. Telefón po niekoľkých okamihoch začne signalizovať prebiehajúce nabíjanie. V zapnutom stave je nabíjanie vidieť v hornej lište displeja.

Nabitie úplne vybitého telefónu môže trvať niekoľko hodín, v závislosti na tom, či je práve používaný alebo nie. Pri nabíjaní sa zadná časť telefónu zahrieva. Ide o bežný jav.

Upozornenie: ak je batéria úplne vybitá, môže trvať aj niekoľko desiatok minút, než sa indikátor nabíjania na krátko objaví. Bud'te teda trpezliví.

Upozornenie: pri nabíjaní by sa mala okolitá teplota pohybovať v rozmedzí +5 až +40 stupňov Celzia.

Zapnutie a ovládanie telefónu

Telefón je možné uviesť do prevádzky dlhším podržaním zapínacieho tlačidla (tlačidlo pre ukončenie hovoru).

V prípade, že už máte v telefóne vloženú kartu SIM od sloveského mobilného operátora, zvolí telefón ako predvolený jazyk slovenčinu. Jazyk telefónu možno inak zmeniť v menu Nastavenia.

Ak je vaša SIM karta chránená PINom, budete po spustení telefónu vyzvaní na zadanie kódu.

Telefón neponúka operačný systém, jeho ovládanie a funkcie sú intuitívne.

Prinášame vám niekoľko rád pre jednoduché a rýchle pochopenie ovládania.

Základy ovládania

1. Telefón odomknete podržaním ľavého tlačidla a *

2. Do hlavného menu sa dostanete stlačením ľavého tlačidla. V menu sa pohybujete za pomocou okrajov smerového ovládača. Vhodnej menu otvorte stlačením ľavého tlačidla.
3. Stlačením zapínacieho tlačidla sa vrátite na hlavnú obrazovku.
4. Niektoré klávesy majú priradenú dvojitú funkciu, v závislosti na dĺžke ich podržanie: # prepína medzi normálnym a tichým módom.

Uloženie kontaktu do adresára

Do adresára sa dostanete stlačením tlačidla pro rýchly prístup. alebo cez vstup do hlavnej ponuky. V menu kontaktov vyberte možnosť vytvorenia nového kontaktu. Medzi jednotlivými položkami u nového kontaktu sa pohybujete pomocou smeru nadol u stredového ovládača. Pre uloženie kontaktu je nutné mať vyplnené aspoň položky s menom a jedným telefónnym číslom.

Uskutočnenie hovoru

Vstúpte do adresára. Pomocou spodného okraja stredového ovládača nájdite vybraný kontakt. Stlačením zeleného tlačidla prijmete hovor.

Zmena vyzváňacieho tónu

Vstúpte do hlavného menu. Tu otvorte voľbu Profily. Stredovým ovládačom sa presuňte na profil, ktorý chcete upraviť. Cez ľavé kontextové tlačidlo vyberte možnosť úpravy vybraného profilu. Tu potom zmeňte aktuálne nastavené zvonenie. Obdobným spôsobom možno meniť aj tóny alarmu.

Zapnutie tichého módu

Podržte po dobu 3 sekúnd tlačidlo # a telefón sa prepne do tichého módu. Opätovným dlhším podržaním prepnete späť do normálneho módu.

Základné možnosti nastavenia

V menu Nastavenia - Nastavenia telefónu je možné upraviť zobrazované dátum a čas, zmeniť jazyk, zmeniť spôsob zadávania textu či upraviť jas.

Obnovenie továrenského nastavenia

Vstúpte do hlavného menu. Otvorte menu Nastavenia a vyberte Obnovenie továrenského nastavenia. Vložte heslo (štandardne je 1234) a voľbu potvrdte.

Upozornenie: touto voľbou dôjde ku kompletnému zmazaniu dát z telefónu. Pred vykonaním odporúčame vykonať aspoň zálohu kontaktov, napr. Ich prekopírovaním na SIM kartu. Dáta zo SIM karty zostanú zachované aj pri obnovení továrenského nastavenia.

Tipy pre použitie

Pre ovládanie telefónu používajte vždy len čisto umyté ruky.

Nepoužívajte pre ovládanie telefónu nadmernú silu. V žiadnom prípade nepoužívajte kovové či iné ostré predmety.

Pri znečistení displeja používajte len suchú a jemnú látku.

Používanie pripojených slúchadiel po príliš dlhú dobu, prípadne nastavenie hlasitosti zvuku u slúchadiel príliš vysoko, môže spôsobiť vážne poškodenie sluchu.

Pri nosení slúchadiel pripojených k zariadeniu neprechádzajte ceste, neriad'te motorové vozidlo ani nejazdite na bicykli, predídete tak dopravným nehodám.

Riešenie problémov

Ak sa pri používaní telefónu stretnete s nejakými problémami, vyskúšajte jeho odstránenie pomocou nasledujúcej tabuľky. Pokiaľ nebude riešenie funkčné, kontaktujte predajcu alebo servis.

Nerозoberajte ani sa nepokúšajte opravovať telefón svojpomocne, môžete tým prísť o záruku.

Problém	Možné riešenie
Telefón nie je možné zapnúť	<p>Skontrolujte, či je nabitá batéria</p> <ul style="list-style-type: none"> - Podržte zapínacie tlačidlo aspoň päť sekúnd
Nabíjanie nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> - Prekontrolujte nabíjačku alebo jej kontakty - Vymeňte kábel alebo nabíjačku - Ak bol telefón úplne vybitý, je potrebné ho pred zapnutím nabíjať aspoň hodinu dodávanou nabíjačkou
Nie je počuť zvuk	<ul style="list-style-type: none"> - Skontrolujte, či nie je hlasitosť na minimum - Skontrolujte, či nie je telefón prepnutý do módu Lietadlo
Nemožno telefonovať	<ul style="list-style-type: none"> - Vymeňte kartu SIM - Kontaktujte mobilného operátora

Chyba PIN kódu	- Kontaktujte mobilného operátora
Telefón sa sám vypína	- Skontrolujte, prípadne vymeňte batériu

Záruka sa nevzťahuje na tieto situácie:

- inštaláciu nepodporovaného firmware
- mechanické poškodenie telefónu nevhodným používaním
- poškodením prírodnými vplyvmi (voda, oheň)
- úmyselné poškodenie
- použitie v rozpore s návodom
- prípad, keď chyba vznikla obvyklým opotrebením (kapacita batérie, stav krytov)
- ak sú u prístroji poškodené záručné pečate

Likvidácia



Symbol preškrtnutej popolnice v manuáli, na výrobku alebo obale znamená, že na území Európskej únie musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a

akumulátory po skončení ich životnosti odniesť na osobitnú skládku.

Vyslúžilý telefón ani batérie nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde zaistia jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie týchto pokynov je nezákonné. Batériu nevhadzujte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad + 60 ° C hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.

Vyhlásenie o zhode



Týmto dovozca, spoločnosť Venlan, s.r.o.. prehlasuje, že mobilný telefón Tokvia T101 je v súlade so základnými požiadavkami smerníc

EU ktoré sa naňhoj vzťahujú.

Kompletný text Prehlásenie o zhode je k stiahnutiu na www.venlan.cz.

Copyright © 2021 Venlan, s. r. o.

Všetky práva vyhradené. Vzhľad a špecifikácie môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
Tlačové chyby vyhradene.