



SmartLife SR02W – návod

Nainstalujte si aplikaci Smart Life (kompatibilní se systémy iOS a Android) a zaregistrujte se. Registraci je možné provést buď přes e-mailovou adresu, nebo telefonní číslo. Na zvolený telefon/e-mail vám přijde registrační kód, po jeho vyplnění si zvolte heslo do aplikace.




Po úspěšné registraci si vytvořte svůj profil – rodinu. Můžete zvolit v jakých pokojích bude vaše SmartLife zařízení umístěno. Vyplňte také libovolné jméno rodiny a její umístění. Nyní můžete začít s přidáváním zařízení!




Pozn. Při přidávání zařízení musí být telefon připojen na Wi-Fi síť, jejímž prostřednictvím budete následně SmartLife zařízení ovládat. Wi-Fi síť musí být na frekvenci 2,4 GHz.


Na úvodní obrazovce zvolte volbu Přidat zařízení (pokud již máte nějaké zařízení přidáno, zvolte + v pravé horní části obrazovky) a poté zkontrolujte, zda je vybrána volba Přidat ručně.



Pro přidání senzoru SR02W vyberte volbu Security & Sensors a v sekci Snímač teploty a vlhkosti vyberte snímač teploty a vlhkosti. Ujistěte se, že tlačítko na senzoru rychle bliká a tuto skutečnost potvrďte. Vyplňte heslo do Wi-Fi sítě. Spustí se párování. Po jeho dokončení vyberte umístění zařízení a zvolte jeho jméno a také umístění v domácnosti.



Pojmenování a umístění doporučujeme využívat zejména při plánu, kdy budete chtít používat více SmartLife zařízení. Nyní můžete začít zařízení používat!



V základní přehledu vidíte aktuální teplotu, vlhkost, nastavení, odpočet, historii a nastavení alarmu.

Zařízení je určeno pro domácí použití.

Doporučujeme primárně využívat připojení do elektrické sítě. Výdrž baterií je cca 2 dny.