

# Deveroux WIC068 – návod k použití

## Obsah balení

Sterilizátor Deveroux WIC068, microUSB kabel, návod

## Použití

Připojte horní část sterilizátoru pomocí microUSB kabelu do USB nabíječky. Vložte předmět, který chcete sterilizovat do zařízení, přiložte a stiskněte tlačítko, které je na něm umístěné. Krátký stisk spustí sterilizaci na 1 minutu. Delší podržení tlačítka spustí sterilizaci na 5 minut. Délku sterilizace volte podle velikosti vkládaného předmětu.

Pro bezdrátové dobíjení stačí vložit kompatibilní mobilní telefon (musí být vybaven technologií bezdrátového dobíjení Qi) na horní kryt sterilizátoru. Pokud se dobíjení nespustí, změňte polohu mobilního telefonu.

## Bezpečnostní pokyny

Udržujte sterilizátor v bezpečné vzdálenosti od vody, ohně, žíravin a dalších případných nebezpečných látek.

Nečistěte sterilizátor rozpustnými čisticími přípravky.

Nenechávejte dlouhodobě v sterilizátoru žádné předměty.

## Specifikace

Rozměry – 196 × 114 × 53 mm

Vnitřní rozměry – 182 × 100 × 40 mm

## Ekologická informace



Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad.  
V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.

**CE** Tímto dovozce, společnost Satomar s.r.o (Hájecká 14, 618 00 Brno) prohlašuje, že produkt splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na ni vztahují.

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na <http://www.satomar.cz>.  
Copyright © 2020 Satomar, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.  
Tiskové chyby vyhrazeny. Nejaktuálnější verzi manuálu najdete vždy na [www.mobilnipodpora.cz](http://www.mobilnipodpora.cz).