

Deveroux MS1688-8 – návod k použití

Obsah balení

Sterilizátor Deveroux MS1688-8, microUSB kabel, návod

Použití

Připojte sterilizátor pomocí microUSB kabelu do USB nabíječky. Vložte předmět, který chcete sterilizovat do zařízení, zaklapněte víko a stiskněte tlačítko coating. V závislosti na velikosti předmětu dojde max. do 5 minut k jeho sterilizaci. Sterilizace je dokončena, jakmile je světelný ukazatel na 100 %.

Bezpečnostní pokyny

Udržujte sterilizátor v bezpečné vzdálenosti od vody, ohně, žíravin a dalších případných nebezpečných látek.

Nečistěte sterilizátor rozpustnými čistícími přípravky.

Nenechávejte dlouhodobě v sterilizátoru žádné předměty.

Specifikace

Rozměry – 218 × 182 × 53 mm

Vnitřní rozměry – 170 × 100 × 30 mm

Vstupní napětí – DC 5V

Výkon (sterilizace) – 2 W

Maximální výkon – 9 W

Vlnová délka – 253,7 nm

Ekologická informace



Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné místo elektrického odpadu.

CE Tímto dovozce, společnost Satomar s.r.o (Hájecká 14, 618 00 Brno) prohlašuje, že produkt Deveroux MS1688-8 je splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na ni vztahují.

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na <http://www.satomar.cz>.
Copyright © 2020 Satomar, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Tiskové chyby vyhrazeny. Nejaktuálnější verzi manuálu najdete vždy na www.mobilnipodpora.cz.